

1982

Revision 9.2013


ZR 50

56 Ø

ZR 32 flex


ZR 50-330


Sonderausführungen · Special Types



bar bar

DruckverlustPressure drop






Leistungsvergleich

von ELAFLEX-Zapfventilen DN 40/DN 50

Flow Chart

Of ELAFLEX Nozzles DN 40/DN 50




Flowrate (diesel) litres/minute

Ersatzteile für ZV 400 + ZV 500

- 1) Das Gehäuse wird **nicht** als Ersatzteil geliefert.
- Diese Teile sind auch aus lösungsmittelbeständigen und korrosionsfesten Materialien lieferbar. Einzelheiten siehe Ersatzteil-Preisliste.
- Mit dem Schraubdorn EW 6 wird die Montage und Demontage des Sprengringes EC 408 erleichtert.
- Die Ringmutter EM 551 läßt sich mit Zange EW–J 21 leichter anziehen, wenn man den Kolben EV 402 mit Schraubendreher in der oberen Ausnehmung gegenhält.
- 5) Beim Einsetzen von EB 401 muss Faltenbalg EK 415 mit seinem Dichtbund rundherum in die Nut im Ventilgehäuse einrasten.
- Zum Einschrauben von TW-Kupplung und Schlauchanschluss die Gewinde im Alugehäuse leicht einfetten.

Spare Parts ZV 400 + ZV 500

- 1) The nozzle body is not supplied as spare part.
- These parts are also available in materials which are resistant to solvents and corrosion. For details see the spare parts price list.
- 3-6) Hints for repair of the ZV 400, ZV 500 and ZVF see page 540.



Zapfrohre siehe Seite 544 · Spouts see page 544